


Instructions d'utilisation de la trousse de retouches




1. Nettoyer la surface endommagée.

2. Assurez-vous d'avoir une trousse de retouche compatible avec la couleur de votre plancher.




3. Appliquez le bâtonnet de mastic sur la surface endommagée.

4. Remplir en frottant sur un défaut.




5. Enlever le surplus de mastic à l'aide d'un grattoir de plastique.

6. Essuyez la surface à l'aide d'un chiffon sec.



7. Appliquez le marqueur de retouche sur la surface endommagée



8. Essuyez le surplus de teinture immédiatement après l'application du marqueur pour obtenir une meilleure finition.

Cette opération consiste à enlever l'excédent sur le contour de la partie à réparer puisqu'il est difficile de l'enlever lorsque ça devient sec.

9. Laissez sécher environ 30 minutes.

10. N'appliquez aucun produit de nettoyage durant les 24 premières heures.
